



MXBT-1000

Bluetooth Speaker

with Mood-lighting

User Manual

해당 무선설비는 운용 중 전파혼성 가능성이 있습니다.

사용 설명서

고객지원센터 02-2231-3607

상담시간 09:00~18:00(월~금)
(토/일/공휴일 제외)

서울 중구 청구로6길 58번지 맥스빌딩
www.maxonkorea.com

명칭 및 기능

스피커 상부 터치센서



스피커 바닥에 위치한 무드등 램프조절이



전면 버튼부 상세보기

- ① 상태표시 LED
- ② MODE 선택스위치
- ③ 볼륨-(이전트랙)
- ④ 재생/일시정지(팬츠프리)
- ⑤ 볼륨+(다음트랙)
- ⑥ 전원스위치
- ⑦ 고감도 마이크

후면부 포트 상세보기

- ① T-플래시 메모리 슬롯
- ② AUX 포트
- ③ 충전포트



제품구성품

블루투스 스피커 본체, 충전케이블, AUX케이블, 사용 설명서(한글)

페어링 설정 (스피커 등록)

MXBT-1000 을 사용하기 위해서는 휴대폰에 먼저 MXBT-1000 을 등록 시켜주는 과정이 필요합니다.

- 1 전원을 켜면 MXBT-1000이 진동과 함께 블루 LED가 점멸되면서, 안내음성이 들립니다. (전원을 끄면 종료음과 함께 꺼집니다.)
- 2 스마트폰에서 블루투스 메뉴를 활성화 시켜 새로운 기기를 검색합니다. 검색된 장치목록에서 MXBT-1000을 선택하여 등록합니다. 성공적으로 등록되면 깜빡이던 블루 LED가 유지됩니다. 연결이 완료된 스마트폰과 MXBT-1000을 사용하실 수 있습니다.
- 3 다른기기에 등록할 경우 같은 과정을 거쳐야 합니다. 사용 중 3분동안 연결이 이루어지지 않으면 스피커는 자동으로 꺼집니다.
- 4 자동연결 / 자동재연결
MXBT-1000 이 꺼지면 휴대폰과 연결이 끊어집니다. 이후 통신범위 내에서 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.
MXBT-1000 과 휴대폰이 7미터 정도 떨어지게 되면 신호가 미약해지므로 MXBT-1000 과 휴대폰의 연결이 끊어지게 됩니다. 휴대폰과 MXBT-1000 이 유효거리 이내로 복귀하면 자동으로 연결됩니다. 연결이 완전히 끊어지게 되면, 수동으로 연결작업을 해야합니다.

주의사항

1. 기기를 높은 곳에 떨어뜨리지 마세요.
2. 수리 또는 분해하지 마세요.
3. 물, 알콜, 벤젠 등에 닿지 않도록 하십시오.
4. 인화성 물질 가까이에 두거나 보관하지 마십시오.
5. 습기 및 먼지가 많은 곳을 피해 보관하십시오.
6. 기기의 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
7. 임의로 기기를 수정하면 서비스를 받을 수 없습니다.
8. 배터리를 교체하면 폭발의 위험이 있을 수 있습니다.
9. 비규격 충전기의 경우 제품이상을 초래할 수 있습니다.
10. 본 제품은 방수기능을 지원하지 않으므로 습기나 물기를 피해 사용하십시오.

사용방법

볼륨조절 (3번, 5번버튼 길게)
볼륨증가는 5번(+버튼)을 길게 눌러주시고, 볼륨감소는 3번(-버튼)을 길게 눌러주세요.

이전곡/다음곡 조절 (3번, 5번 버튼 짧게)
이전곡은 3번(-버튼)을 짧게 눌러주시고, 다음곡은 5번(+버튼)을 짧게 눌러주세요.

본체충전
기본 구성품에 충전케이블을 본체 충전포트에 연결을 하면 빨간색 LED가 들어오면서 충전중임을 알 수 있습니다. 완전히 충전이 되면 LED는 꺼집니다.

전화방기 / 전화금지(오른쪽 버튼조작부)
전화가 오면 통화버튼(4번)을 짧게 누릅니다. 통화를 종료하려면 통화버튼(4번)을 짧게 누릅니다.

전화걸기
휴대폰에서 전화를 걸면 자동으로 통화모드로 전환됩니다.

음악연결
모바일에서 원하는 곡을 선택 후 재생합니다. (또는 음악모드에서 4번을 누르면 플레이어 자동실행 됩니다.)

Mp3 모드
플래시메모리가 삽입되면, MP3모드가 실행됩니다. 블루투스모드로 변경 시에 2번 모드 선택버튼을 눌러 변경합니다.

AUX 모드
AUX케이블을 연결 시에 자동실행 합니다. 블루투스모드로 변경 시에 2번 모드 선택버튼을 눌러 변경합니다.

LED 무드등 사용방법

무드등 켜기 / 끄기(밝기조절)

전원이 켜진 상태에서 상단 스피커 그림을 짧게 터치하면 ON, 무드등이 켜진 상태에서 상단을 짧게 터치하면, 밝기 약 -중 -강-꺼짐(OFF) 순으로 변경됩니다.

무드등 컬러바꾸기 / 카멜레온모드

무드등이 켜진 (ON) 상태에서, 상단을 길게 터치하면 컬러모드로 변경됩니다.
짧게 한 번씩 터치 할 때마다 레드-그린-블루-옐로우-퍼플-민트-카멜레온 모드(자동변색)-꺼짐(OFF) 모드로 순차적으로 변경됩니다.

제품 스펙

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Effective distance | Max 10m |
| Rated Power / Lumen | 3W / 160 Lumen |
| Driver unit | 40mm |
| Frequency Range | 50Hz ~ 20KHz |
| Battery Capacity | Lithium-ion battery 3.7V 2000mAh |
| DC-IN input power | DC 5V 500mAh |
| Size / Weight | 96×96×122(mm) / 320(g) |
| Music play time | Max 5 hour |

추가정보

재충전 배터리의 경우 적절하게 관리하면 긴 유효수명을 가집니다. 그러나 오랫동안 사용하지 않으면 용량이 줄어들고 수명이 줄어들 수 있습니다.
배터리를 50도 이상 또는 -20도 이하의 극단적으로 높거나 낮은 온도에 노출시키지 마십시오.
배터리 용량을 최대로 유지하려면 배터리를 실내 온도에서 사용하십시오. 배터리 온도가 저온에서 사용되면 배터리 용량이 줄어듭니다.
배터리 충전은 10도~45도에 해당하는 온도에서만 가능합니다.

보증은 판매자가 최초 구매자에게 발급한 영수증 사본(구매일자 및 일련번호가 명시 되어있음)이 수리 또는 교체될 제품과 함께 제시 된 경우에만 유효합니다. 맥스전자(주)는 제품의 최초 구입 후에 이러한 정보가 지워졌거나 변경이 되었다면 보증서비스의 제공을 거부할 수 있습니다.

제품의 사용 및 유지지침에 의거해 본 보증은 정상적이고 통상적인 방식과 다르게 사용되는 경우를 포함해 정상적인 마모나 잘못된 사용으로 인해 생기는 제품의 고장에 대해서는 책임을 지지않습니다. 아울러 본 보증은 유독성 물질로 인한 손상, 우발적사고, 분해나 수정, 천재지변 등으로 인해 생기는 제품의 고장에도 적용되지 않습니다. 본 보증은 맥스전자(주)의 위임을 받지 않은 자가 부적절하게 분해를 하거나 수리함으로써 생기는 제품의 고장에 적용되지 않습니다. 본 제한적 보증의 조건에 따라 맥스전자(주)는 소비자에 의해 최초로 구매된 시점 부터 1년 동안 보증합니다.
단, 내장된 배터리의 보증기간은 6개월입니다

제품 보증서 [1년 무상보증]

| | |
|-----|-----|
| 모델명 | 구입처 |
| 구입일 | 고객명 |

제품 구입시 보증서의 소정란을 기재한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 소비자 피해 보상기준을 적용 받으실 수 있습니다.
일반적인 제품을 영업용으로 사용할 경우 보증기간은 반으로 단축됩니다.

[보증규정]

| 소비자 피해 유형 | 보상내역 | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| | 보증기간 이내 | 보증기간 이후 |
| 정상적인 사용상태에서 자연발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시 | 구입후 1개월 이내 최대수리 요망 | 수리가능 |
| | 수리가능 | 동일하자 3회까지 고장시 무상수리 |
| | 수리불가능 | 동일하자 4회째 고장시 제품교환 |
| 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장 발생 시 | 수리가능 | 수리가능 |
| | 수리불가능 | 유상수리 |
| | 수리불가능 | 유상수리에 해당 하는 금액 경수 후 제품교환 |